


CONTACTEUR MANOMÉTRIQUE XMX INVERSÉ

NOTICE DE MISE EN SERVICE

1 • PONT LIMITES D'UTILISATION

Enclenchement maxi :	6 bar (visser l'écrou A)
Enclenchement mini :	1 bar (dévisser l'écrou A)
Déclenchement maxi :	4,8 bar (visser l'écrou B)
Déclenchement mini :	0,2 bar (dévisser l'écrou B)
Réglage usine :	0,5 bar - 1,5 bar
Différentiel mini :	0,8 bar
Différentiel maxi :	4,2 bar

2 • BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE DU XMX INVERSÉ




• **Contact 13 - 14** : utiliser ces plots pour la coupure de la pompe en cas de chute de pression.

• **Contact 21 - 22** : Utiliser ces plots pour une signalisation éventuelle (sonore ou visuelle) suite au déclenchement du contacteur manométrique par manque de pression (arrêt pompe).

**UTILISER UNIQUEMENT
EN TÉLÉCOMMANDE**

3 • RÉGLAGES



Le réglage s'effectue en agissant sur l'écrou A pour obtenir le point haut (pression d'enclenchement) et sur l'écrou B pour régler le différentiel.

1 - Visser l'écrou A pour augmenter la valeur de la pression d'enclenchement qui se visualise sur le repère C.

2 - Visser l'écrou B pour diminuer la valeur de la pression de déclenchement (augmente l'écart).

JETLY

38297 SAINT QUENTIN FALLAVIER

DISTRIBUÉ PAR

Tél 04 74 94 18 24 + répondeur - Télécopie 04 74 95 62 07
Internet <http://www.jetly.fr> - e.mail info@jetly.fr

NMS10200301157 (10/2003)